

1. Схема подключения оборудования

Для настройки оборудования необходимо произвести настройки сети, логический адрес, и указать IP адрес переадресации вызовов. Настройка будет производиться по средствам программы Slinex IP Tool. Пример подключения схематически продемонстрирован ниже.



Mpume-ahue

*Bka¬ecmbe cepbepanepeaõpeca4uu b sobob 6 n ucnonasobah IPaõpec MK b nokanahou cemu, c komoposo npousboõumce hacmpouka o6opyõobahue: 192.168.1.134, aõpec õonmeh 6 ma oõuhakob m ha bcex hacmpaubaum x ycmpoucmbax.

** uosu~eckuu aðpec nahenu u mohumopa ðonmeh coðepmama oðuhakob e napamemp ðoma u noðaesða.

2. Настройка параметров сети монитора

Для настройки параметров сети, перейдите в меню File->Normal Attribute. В качестве примера для монитора были установленны следующие параметры сети:

Attribute Setting				>
Device Marker	Slinex Dirk Digital terminal	address informat	tion	
Device Name	Dirk Digital terminal	Ib	192 . 168 . 1 . 10	
Device Type	2	HTTP PORT	18020	
Manufacturer	Slinex Technology Ltd	SUBNET MASK	255 . 255 . 255 . 0	
Model Name	Digital terminal	GATEWAY	0.0.0.0	
Firmware Version	DM368-A7840248	DNS1	0.0.0.0	
Application Software Version	Dirk-20160808T	DNS2	0.0.0.0	
Location	Indoor	MAC	fa-c7-f7-fb-e3-cd	
Description	Can upgrade			
	setting		Exit	

Mpume¬ahue:

* Hacmpouky cneðyαyux napamempob bosmomho npousbecmu henocpeðcmbehho ¬epes uhmepØeuc mohumopa: ðama, bpeme , naponu, cemeb e hacmpouku, nosu¬eckuu aðpec.

** Mepeð noðknα¬ehuem mohumopa k cemu y 6eðumeca , ¬mo komnaαmep, c komoposo npousboðumce noðknα¬ehue, haxoðumace b mou me noðcemu, ¬mo u mohumop. Mo ymon¬ahuα ycmahobneh cneðyαyue napamemp cemu:

IP Aδpec: 192.168.14.252; Macka noõcemu: 255.255.0.0; Homep mnαsa: 192.168.14.254;

3.1 Настройка логического адреса монитора

Parameter	Setting
Block	01
Unit	01
Main and	0

Для настройки логического адреса перейдите в меню: File->Advance Attribute - Parameter Setting:

Логический адрес состоит устройства состоит из:

Block – номер дома (до 2-х цифр максимум); Unit – номер подъезда (до 2-х цифр максимум); Floor Number – номер этажа (до 2-х цифр максимум); Room Number – номер квартиры (до 2-х цифр максимум); – Дом – 01;

- Подъезд 01;
- Этаж 00;
- Квартира 01;

В качестве примера задаем следующий логический адрес монитора: 0101 00 01

2.2 Настройка локального сервера переадресации вызовов монитора Для настройки локального сервера вызовов перейдите в меню: File->Advance Attribute. В качестве примера в настройках монитора установлен следующий IP адрес:

Server IP	192.168.1.134
IP Password	622633
IAC Password	336226

Для взаимодействия монитора и вызывной панели в одной сети, IP адрес переадресации вызовов должен быть идентичным на всех устройствах используемых в данной сети, остальные параметры рекомендуется оставить без изменений.

3. Настройка параметров сети вызывной панели

Для настройки параметров сети, перейдите в меню: File—>Normal Attribute. В качестве примера для вызывной панели были установленны следующие параметры сети:

Attribute Setting				3
Device Marker	Sinex Sitara-IM15BC Lobby phone	address informat	ion	
Device Name	Sitara-IM15BC Lobby phone	IP.	192 . 168 . 1 . 2	
Device Type	2	HTTP PORT	18020	
Manufacturer	Sinex Technology Ltd	SUBNET MASK	255 . 255 . 255 . 0	
Model Name	Door Station	GATEWAY	192 . 168 . 1 . 1	
Firmware Version	DM365-A07840327	DNS1	0.0.0.0	
Application Software Version	20160926T-Sitara	DNS2	0.0.0.0	
Location	Door Station	MAC	00-0c-e8-0e-23-ae	
Description	Can upgrade		☐ DHCP	
	setting		Exit	



SLINEX

Mpume-ahue:

* Hacmpouky cneðyαyux napamempob bosmomho npousbecmu henocpeðcmbehho ¬epes uhmepØeuc mohumopa: ðama, bpeme , naponu, cemeb e hacmpouku, nosu¬eckuu aðpec.

** Mepeð noðkna¬ehuem mohumopa k cemu y6eðumeca, ¬mo komna amep, c komoposo npousboðumce noðkna¬ehue, haxoðumace b mou me noðcemu, ¬mo u mohumop. Mo ymon¬ahua ycmahobneh cneðyayue napamemp cemu:

IP Aðpec: 192.168.14.252; Macka noðcemu: 255.255.0.0; Homep mnαsa: 192.168.14.254;

3.1 Настройка логического адреса

Для настройки логического адреса устройства перейдите File->Advance Attribute – Parameter Setting:

Paramet	er Setting
Block	01
Unit	01
Main an	nd 0

Логический адрес состоит устройства состоит из:

Block – номер дома (до 2-х цифр максимум)

Unit – номер подъезда (до 2-х цифр максимум)

Mpume¬ahue:

* Main and – smo nopeôkob u homep npocmompa mhosokbapmuphou nahenu, b mohumope sõe ¬ucno 0 smo 1-e mhosokbapmuphae nahena u m ð.

В качестве примера задаем следующий логический адрес вызывной панели: 0101 00

3.2 Настройка локального сервера переадресации вызовов панели Для настройки локального сервера вызовов перейдите в меню: File—>Advance Attribute. В качестве примера в настройках монитора установлен следующий IP адрес:

Server IP	192.168.1.134
IP Password	622633
MAC Password	336226

Для взаимодействия монитора и вызывной панели в одной сети, адрес сервера IP должен быть идентичным на всех устройствах используемых в данной сети, остальные параметры рекомендкется оставить без изменений.