

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ ТУРНИКЕТОМ

Однократный проход

Для разрешения однократного прохода кратковременно нажать кнопку на вход



либо на выход



в зависимости от требуемого направления прохода.

Блокирование прохода

Для блокирования прохода в любом направлении кратковременно нажать кнопку блокирования прохода.

Для снятия блокирования прохода повторно кратковременно нажать кнопку блокирования прохода



Аварийный выход

Для включения режима аварийного выхода кратковременно нажать кнопку аварийного выхода.

Для отмены режима аварийного выхода повторно кратковременно нажать кнопку аварийного выхода.



Свободный проход

Для установки режима свободного прохода нажать и удерживая кнопку аварийного выхода



кратковременно нажать кнопку

на вход  либо на выход  , в зависимости от требуемого направления прохода. Отпустить кнопку аварийного выхода



Для установки режима свободного прохода в обоих направлениях выполнить указанные действия поочерёдно – сначала установить режим свободного прохода в одном направлении, затем – в другом.